

## Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków w morskiej przystani rybackiej w Rewalu

### 1. Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

Na terenie morskiej przystani rybackiej w Rewalu zlokalizowane są następujące urządzenia do odbioru odpadów ze statków:

- zbiornik na wody zaolejone o pojemności 1,5 m<sup>3</sup>,
- 1 pojemnik na odpady stałe (niesegregowane odpady komunalne) o pojemności 1,1 m<sup>3</sup>,
- 1 pojemnik na tworzywa sztuczne o pojemności 1,1 m<sup>3</sup>.

### 2. Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych odpadów odbiorczych

Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78).

### 3. Wykaz odbiorców

Odbioru odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firma, z którą Urząd Morski w Szczecinie ma podpisaną umowę:

- Odbiór odpadów stałych

F.H.U. Krzysztof Grabowiecki  
ul. Niekładzka 4/4a  
72-300 Gryfice  
tel./fax: 91 38 442 38

- Odbiór wód zaolejonych

Ship Service S.A.  
ul. Tama Pomorzańska 1  
70-030 Szczecin  
tel. 91 431-89-90, fax. 91 431-89-99  
[www.shipservice.com.pl](http://www.shipservice.com.pl)

### 4. Procedury odbioru

Zdawanie odpadów przez jednostki rybackie  
(do morskiej przystani rybackiej Rewal nie zawijają inne statki)

#### I. Zdawanie wód zaolejonych

Właściciel (kapitan lub kierownik) statku rybackiego powiadamia przynajmniej z 2 godzinnym wyprzedzeniem bosmana portu Mrzeżyno osobiście, telefonicznie (tel. 091 38 66 119) lub przez radio UKF (na kanale 10, 71) o gotowości zdania odpadów i podaje:

- termin zdania odpadów,
- ilości odpadów,
- rodzaj odpadów,

- metody transportu.

Obowiązkiem bosmana portu jest:

- sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z przystani,
- wskazanie właściwego zbiornika,
- sprawowanie nadzoru przy zdawaniu wód zaolejonych .

Obowiązkiem zdającego odpady jest zapewnienie sprawnego transportu nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania.

Bosman Portu Mrzeżyno potwierdza zdającemu przekazanie odpadów do urządzenia odbiorczego na odpowiednim formularzu.

Urządzenie odbiorcze odpadów zaolejonych i ich mieszanin dostępne jest w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.

## II. Zdawanie odpadów stałych

Zdawanie odpadów stałych odbywa się do wyznaczonych pojemników, dostępnych w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.

Ze względu na małe ilości odpadów przekazywanych przez użytkowników, zdawanie nie podlega ewidencji.

Obowiązkiem bosmana portu jest:

- poinformowanie użytkowników o lokalizacji pojemników,
- nadzór nad właściwym zdawaniem (kwalifikacja odpadów jako komunalne).

## 5. System opłat

Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonażowej.

Wysokość opłaty tonażowej określona jest w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz w przystaniach morskich (taryfa opłat dostępna jest na stronie [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)).

## 6. Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku niemożliwości odbioru odpadów ze statków bosman portu niezwłocznie informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów. Bosman portu wydaje zaświadczenie o niemożliwości odbioru odpadów.