

## Instrukcja nawigacyjna wejścia do portu Mrzeżyno

Źródło: Locja Bałtyku, wyd. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

### **MRZEŻYNO**

**Podejście.** Tor podejściowy od strony morza ma długość około 320 m i głębokość minimalną 3,5 m. W nocy kierunek do portu wyznacza biały sektor światła u podstawy wschodniego falochronu. Wchodząc do portu po osiągnięciu trawersu głowicy zachodniej falochronu należy wykonać zwrot w prawo, aby utrzymać odległość ok. 10 m od ściany wewnętrznej zachodniego falochronu. Na trawersie uskoku ściany wewnętrznej zachodniego falochronu ok. 20 m przed pierwszą dalbą cumowniczą, należy zmienić kurs w lewo, kierując się na środek nurtu rzeki Rega.

**Uwaga.** Ze względu na spływanie w głowicach wejściowych do portu, wejście i wyjście z portu dozwolone jest przy widzialności powyżej 2M oraz do siły wiatru do 3 B i stanu morza 2. Przy silnych wiatrach wiejących wzdłuż wybrzeża wejście do portu jest ryzykowne. Przy występowaniu długotrwałych silnych wiatrów warunki wejścia do portu mogą ulec zmianie. Jednostki żaglowe nie powinny korzystać z wejścia do portu w porze nocnej. Aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Bosman Portu.