

Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków w morskim porcie rybackim w Wolinie

1. Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

W porcie Wolin stanowisko do odbioru odpadów ze statków zlokalizowane jest w pobliżu nabrzeża Rybackiego i Przeładunkowego (działka nr 126/2, obręb 3 miasta Wolin)

- zbiornik na wody zaolejone o pojemności 8,6 m³,
- pojemnik na odpady stałe o pojemności 1.1 m³.

2. Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych odpadów odbiorczych.

Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78).

3. Wykaz odbiorców.

Odbioru odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firma, z którą Urząd Morski w Szczecinie (wody zaolejone) i Urząd Miejski (odpady stałe) ma podpisaną umowę:

- Odbiór odpadów stałych

Urząd Miejski w Wolinie
Ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin poprzez:

REMONDIS Szczecin
Oddział Świnoujście
ul. Karsiborska 31
72-600 Świnoujście

- Odbiór wód zaolejonych

Ship-Service S.A.
ul. Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin
tel. 91 431 89 91 fax. 91 431 89 99
www.ship-service.pl

4. Procedury odbioru.

Zdawanie odpadów przez jednostki rybackie i jachty

I. Zdawanie wód zaolejonych

Właściciel (kapitan lub kierownik) statku rybackiego lub jachtu powiadamia przynajmniej z 2 godzinnym wyprzedzeniem Bosmana Portu Wolin osobiście, telefonicznie (tel. 91 326 11 14) lub przez radio UKF (na kanale 71) o gotowości zdania odpadów i podaje:

- termin zdania odpadów,
- ilości odpadów,

- rodzaju odpadów,
metody transportu.

Obowiązkiem Bosmana Portu jest:

- sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z portu,
- wskazanie właściwego zbiornika,
- sprawowanie nadzoru przy zdawaniu wód zaolejonych.

Obowiązkiem zdającego odpady jest zapewnienie sprawnego transportu nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania. Przy większych ilościach do transportu może być użyty zestaw, w skład którego wchodzi wózek z pompką i beczką. Bosman Portu potwierdza zdającemu przekazanie odpadów do urządzenia odbiorczego na odpowiednim formularzu.

Urządzenie odbiorcze odpadów zaolejonych i ich mieszanin dostępne jest w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.

II. Zdawanie odpadów stałych.

Zdawanie odpadów stałych odbywa się do wyznaczonych pojemników, dostępnych w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.

Ze względu na małe ilości odpadów przekazywanych przez użytkowników zdawanie nie podlega ewidencji.

Obowiązkiem Bosmana Portu jest:

- poinformowanie użytkowników o lokalizacji pojemników,
- nadzór nad właściwym zdawaniem (kwalifikacja odpadów jako komunalne).

Zdawanie odpadów przez inne statki

Pozostałe jednostki zawijające do portu w Lubinie przekazują informację o odpadach znajdujących się na statkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1851).

Bosman Portu potwierdza na właściwym formularzu fakt zdania odpadów przez statek.

5. System opłat.

Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonażowej.

Wysokość opłaty tonażowej określony jest w Obwieszczeniu nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich i Obwieszczeniu nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany taryfy opłat portowych w portach oraz w przystaniach morskich (taryfy opłat dostępne są na stronie <http://www.ums.gov.pl/akty-prawne/11-akty-prawne/zarzadzenia-dyrektora-urzedu/11-obwieszczenia-du.html>).

6. Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych urzędów odbiorczych.

W przypadku niemożliwości odbioru odpadów ze statków bosman portu niezwłocznie informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów. Bosman Portu wydaje zaświadczenie o braku możliwości odbioru odpadów.